SONY

# Quick Start Guide

**VPCS1 Series**

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

4-174-365-**11** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China

4-174-365-11

## Let's get started

### 1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model.

### 2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch outward.



### 3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

### 4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.



**Attention**

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

### 5 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.

Printed manuals:

– **Quick Start Guide** (this sheet)
– **Safety Information**

**Help and Support** is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

## What to do next

### Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

### Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the on-screen **VAIO Recovery Center User Guide** under **Use my VAIO** in **Help and Support**.

! Recovery discs are not provided with your computer.

### Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

## Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

**LCD Handling**
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

**HDD Care**
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

**Liquid Damage**
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

**Ventilation**
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

**AC Adapter**
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Click **Start**, **All Programs**, and **VAIO Care**.

SONY

# Guía de Inicio Rápido

**Serie VPCS1**

VAIO

**IMPORTANTE**
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Comencemos

### 1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación

Batería



! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

### 2 Instale la batería

1 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia adentro.
2 Deslice la batería diagonalmente dentro del compartimiento de la batería y empuje hacia abajo.
3 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia afuera.



### 3 Conecte el adaptador de CA

Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, enchufe el cable del adaptador de CA a su computadora.



! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

### 4 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Pulse el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



**Atención**

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

### 5 Ubique el Manual de VAIO

Su computadora VAIO viene con la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

1 Haga clic en **Iniciar** y en **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Haga clic en **Guía de Usuario de VAIO**.

Manuales impresos:

– **Guía de Inicio Rápido** (esta hoja)
– **Información de Seguridad**

**Ayuda y soporte técnico** es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

## Qué hacer a continuación

### Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update**, de modo que su computadora pueda ejecutarse de manera más eficaz y segura.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

### Cree discos de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación de inmediato para que pueda restaurar la computadora a la configuración de fábrica, en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte en pantalla la **VAIO Recovery Center Guía del usuario** debajo de **Usar mi VAIO** en **Ayuda y soporte técnico**.

! Los discos de recuperación no se suministran con la computadora.

### Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible solamente en modelos seleccionados.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **SmartWi Connection Utility**.

Consulte el archivo de ayuda que incluye **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

## Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

**Manipulación de la pantalla LCD**
Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

**Cuidado del disco duro**
Evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido o apagado.

**Daños por líquidos**
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

**Ventilación**
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

**Adaptador de CA**
No ejerza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Con el software **VAIO Care**, puede evitar o resolver problemas en la computadora.
Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **VAIO Care**.